

Gobelet de nettoyage



Le gobelet de nettoyage, avec un comprimé effervescent, permet le nettoyage en profondeur de votre embout.

Fréquence d'utilisation :

MODE D'UTILISATION :



1. Remplir le gobelet avec de l'eau,
2. Mettre le comprimé effervescent dans le gobelet rempli d'eau,

3. Séparer l'embout de votre appareil.



Pour ne pas vous tromper en les réassemblant, nous vous conseillons d'utiliser des post-it indiquant les cotés et de poser l'appareil correspondant dessus.


Attention aux couleurs !!!

Bleu = Gauche

Rouge = Droite



4. Placer l'embout dans la partie plastique grillagée (présent dans le gobelet de nettoyage),
5. Plonger la partie plastique dans le gobelet,
6. Laisser agir pendant 30 minutes minimum.
7. Sortir l'embout du gobelet en tirant sur la tige transparente,
8. Rincer l'embout sous le robinet,
9. L'essuyer avec un chiffon.



10. Ne pas remettre l'embout avant de l'avoir séché complètement.
Pour cela, reportez vous à la fiche [Spray de séchage](#).



Vos aides auditives doivent être manipulées avec précaution.

Pour garantir une qualité sonore, il ne faut pas exposer vos appareils à une trop grande humidité : ne les laissez pas dans la salle de bain, enlevez les pour faire votre toilette, et pour aller chez le coiffeur.

En cas de forte pluie, si vous n'avez pas de quoi protéger votre tête, ôtez-les.

Entretenir vos appareils permet d'augmenter leur longévité, de préserver votre qualité d'écoute et d'éviter les pannes.